

Monteringsvejledning: Skamol Glue



1 Skær et lille hul i hjørnet af Skamol Glue-posen.



2 Tryk på Skamol Glue-posen for at fjerne luften fra posen.



3 Nu kan SkamoEnclosure Glue påføres.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.
- B** Brug Skamol Primer på SkamoEnclosure Boards overflader, hvor der skal påføres Skamol Glue.
- C** Påfør Skamol Glue på SkamoEnclosure Board i et jævnt lag.
- D** Skub SkamoEnclosure Board tilbage på plads. Husk, at Skamol Glue hælder hurtigt.
- E** Der er ingen hærdningstid, når SkamoEnclosure Boards limes, og du kan sætte ovnen ind med det samme.
- F** Fjern overskydende Skamol Glue med en våd klud. Fjern den hærdede Skamol Glue med en spartel.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com