

Montageanleitung: Skamol Smooth Plaster



1 Skamol Enclosure Board vorbereiten.



2 Skamol Smooth Plaster gemäß dem angegebenen Mischverhältnis mit Wasser vermischen.



3 Skamol Smooth Plaster in einer gleichmäßigen Schicht von 1,5-3mm auftragen.

Anwendungsbereich

Skamol Smooth Plaster wird als Oberputz auf dem Skamol Enclosure Board verwendet.

Um eine glatte Oberfläche sicherzustellen, ist es wichtig, dass das Skamol Enclosure Board, das Werkzeug, der Mischeimer und das Wasser frei von Staub und Fremdkörpern jeder Art sind.

Es wird empfohlen, den Kamin nicht anzuzünden, bevor Skamol Smooth Plaster vollständig ausgehärtet ist.

- A** Staub von der Oberfläche des Skamol Enclosure Boards entfernen.
- B** Skamol Primer auf die Oberfläche am Skamol Enclosure Board auftragen, an der Skamol Smooth Plaster aufgebracht wird.
- C** An Verbindungsstellen wird Skamol Joint Tape verwendet, um Rissbildungen zu vermeiden.
- D** Ecken werden mit Skamol Enclosure Corner geschützt.
- E** Skamol Smooth Plaster wird mit sauberem Wasser im Verhältnis 5,5–6,5L je 15kg Sack gemischt.
 - 4L Wasser in den Mischeimer gießen
 - Unter kräftigem Rühren den gesamten Inhalt (15kg) des Skamol Smooth Plaster-Sacks hinzufügen
 - Die verbleibenden 1,5–2,5L Wasser der Mischung bis zur gewünschten Konsistenz zugeben
 - Die Mischung mindestens 5 Minuten kräftig mischen
 - Lassen Sie die Mischung 10–15 Minuten ruhen und mischen Sie erneut, bis sie weich und blasenfrei ist
 - Nach dem Mischen kann Skamol Smooth Plaster 30–60 Minuten
- F** Skamol Smooth Plaster wird mit einem Zahnpachtel auf das Skamol Enclosure Board aufgetragen, um eine gleichmäßige Schicht zu erreichen (1,5–3mm). Anschließend wird geglättet und gefilzt.
- G** Die Kamineinrahmung kann nach dem Aushärten (4–5 Tage bei 20 °C) nachbehandelt werden. Eventuell kann mit einer diffusionsoffenen Farbe gestrichen werden.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com