

Monteringsveiledning: Skamol Smooth Plaster



1 Klargjør Skamol Enclosure Board.



2 Bland Skamol Smooth Plaster med vann etter det angitte blandingsforholdet.



3 Påfør Skamol Smooth Plaster i et jevnt lag med en tykkelse på 1,5–3 mm.

Bruksområde

Skamol Smooth Plaster brukes som sluttpuss på Skamol Enclosure Board.

For å sikre en glatt overflate er det viktig at Skamol Enclosure Board, verktøy, blandespann og vann er fri for støv og fremmedlegemer.

Det anbefales ikke å fyre i peisen før Skamol Smooth Plaster er fulltendig herdet.

- A** Fjern støv fra overflaten av Skamol Enclosure Boards.
- B** Påfør Skamol Primer på de overflatene av Skamol Enclosure Board du skal påføre Skamol Smooth Plaster.
- C** Ved sammenføyninger bruker du Skamol Joint Tape for å hindre at det oppstår revner.
- D** Hjørner beskyttes med Skamol Enclosure Corner.
- E** Skamol Smooth Plaster blandes i forholdet 5,5–6,5L rent vann per 15kg sekk.
 - Hell 4L vann i blandingsspannet.
 - Tilsett hele sekken med Skamol Smooth Plaster (15kg) mens du rører kraftig
 - Tilsett de resterende 1,5–2,5L vann i blandingen til du oppnår ønsket konsistens
 - Bland godt i minst 5 minutter
 - La blandingen hvile i 10–15 minutter og blant igjen til blandingen er helt jevn og fri for bobler
 - Etter blanding kan Skamol Smooth Plaster brukes i 30–60 minutter
- F** Skamol Smooth Plaster påføres Skamol Enclosure Board med tannspatel for å oppnå en jevn lagtykkelse (1,5–3mm). Deretter avrettes og filtser du Skamol Smooth Plaster.
- G** Peisinnrammingen kan etterbehandles når den har herdet (4–5 dager ved 20°C). Den kan eventuelt males med diffusjonsåpen maling.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com